


ATTENZIONE

Lo ZENER è collegato direttamente in parallelo alla batteria. Occorre fare attenzione, in caso di smontaggio, che il filo rosso proveniente dal+ della batteria, non vada a contatto con la massa del veicolo, nel qual caso provocherebbe un corto circuito, con pericolo di incendio del cablaggio elettrico.



TERIORE CON LAMPADA 45/40 E 3W
 LUMINAZIONE STRUMENTO 2,2W
 O DESTRO
 ORE STOP ANTERIORE
 ICA FOLLE
 BBAGLIANTE-POSIZIONE
 O SINISTRO

ORE

IA ELETTRONICA

- 13. ALTERNATORE
- 14. CANDELA
- 15. RUBINETTO BENZINA
- 16. TROMBE
- 17. BATTERIA
- 18. RELAIS TROMBE
- 19. ACCENDITORE SPIA RICARICA
- 20. RADDRIZZATORE
- 21. FUSIBILE 15 A
- 22. INTERRUOTTORE STOP POSTERIORE
- 23. INTERRUOTTORE SPIA FOLLE
- 24. FANALE POST. CON LAMPADA 5/21W

- 25. LAMPADA INDICATORE DIREZIONE POST. 21W
- 26. LAMPADA INDICATORE DIREZIONE ANT. 21W
- 27. INTERMITTENZA
- 28. SOPPRESSORE 5 kΩ
- 29. CAPPUCCIO CANDELA SCHERMATO METALLICO 5 kΩ

APPLICAZIONI EVENTUALI A RICHIESTA